



Universele, watergedragen, kleurloze, één component polyurethaan lak.

Toepassing

- Als afwerkingslaag voor wanden en muurverf
- Kleurloze afwerking van houten ondergronden (bijv. parket.)
- Beton en steen
- Niet in natte ruimten

Eigenschappen:

- Niet vergelend (alifatische PU)
- Perfect verticaal verwerkbaar
- Thixotroop
- Goede vloeïing en mooie laagdikte
- Snelle droging
- Geurarm
- Emissie arm
- Taai elastisch
- Voldoet aan de AgBB-norm
- Goed bestand tegen water en huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Niet bestand tegen huidvetten, gebruik dan Vista Project Meubellak (zie technisch merkblad)

Product:

Bindmiddelbasis: Gemodificeerd polyurethaan

<i>Kleuren:</i>	Kleurloos
<i>Verpakking:</i>	375 ml, 750 ml, 2,5 ltr 10 ltr (alleen op aanvraag)
<i>Verbruik:</i>	Ca. 10 m ² /ltr afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
<i>Glansgraad:</i>	Hoogglans, zijdeglans en exta mat
<i>Dichtheid:</i>	Ca. 1,06 g/cm ³
<i>Verdunning:</i>	Schoon water
<i>Opslag:</i>	Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd



Applicatie

Met kwast, rol en spuitapparatuur.
Lakviltroller.

Airmix:	
Nozzle:	0,011 inch
Druk:	90 bar
Luchtdruk:	2,2 bar
Filter:	Geel

Hoge druk:	
Tip:	1,5 mm
Druk:	3 bar
HVLP:	0,55 bar

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water.

Alleen roestvrijstalen spuitapparatuur gebruiken.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10°C omgeving- en objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%.

Droging

(+20°C / 65% R.V. / 100 gr/m ²)	
Stofdroog:	Na ca. 1 uur
Schuurbaar:	Na ca. 12 uur
Overschilderbaar:	Na ca. 12 uur
Doorgehard:	Na ca. 7 dagen

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.

Kale houten ondergrond

Drogen (max 9% vocht).

Schuren korrel P180.

3 lagen Vista Universele Beschermingslak aanbrengen.

Houtsoorten met inhoudstoffen

Drogen (max 9% vocht).

Schuren korrel P180.

Merbau (doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met Vista Boscalit Aqua Isoleergrond kleurloos.

Laten drogen, 1^e laag niet schuren.

2 lagen Vista Universele Beschermingslak aanbrengen.

Oude laklagen

Alleen op goed hechtende lagen toepassen.

De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn. Oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 180-220).

Bij het over lakken van niet bekende verflagen is een proef, op hechting aan te bevelen.

1-2 lagen Vista Universele Beschermingslak aanbrengen.

Muurverf

Bij het overschilderen van muurverven dient de muurverf volledig gedroogd en doorgehard te zijn alvorens 1 laag Vista Universele Beschermingslak aan te brengen.

Geen vachtroller maar lakroller gebruiken.

Muurverven die vanwege specifieke eigenschappen ontwikkeld zijn zoals bijv. veegvast, kalk- en krijtverf of muurverf op basis van caseïne of zetmeel o.d., kunnen niet worden behandeld.

Bijzondere aanwijzingen

Bij zijdeglans en extra mat als afwerklaag op donkere ondergronden bestaat het risico op een witte waas en witte plekken op de aanzetten.

Het is dus raadzaam om bij een zijdeglans en/of extra mat afwerking de eerste 2 lagen in hoogglans opzetten.

Mocht er na verloop van tijd een vergeling van het geheel optreden, dan is dit vaak te verwijten aan het ontbreken van een UV-filter, waardoor de ondergrond kan verkleuren. Tevens kan dit ontstaan door een veranderde lichtbreking of statische lading. Heel sporadisch ontstaat vergeling door een gelijke zuurgraad (vetzuren) van de onderlaag en de eindlaag bij applicatie.

Bij de glansgraad extra mat zal door wrijving het oppervlak "opglanzen".

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 18-6-2020.