



Productinformatie

METAALLAK HAMERSLAG

Hammerite metaallak is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

- Direct over roest
- Toepasbaar op alle soorten metaal
- Stopt het roestproces
- Geeft een duurzame bescherming



TOEPASSING

Ondergrond	Toepasbaar op alles soorten (roestig en beschadigd) metaal
------------	--

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	1-2 uur, kleefvrij 4-6 uur
Overschilderbaar	Na minimaal 15 minuten (nat in nat), en anders pas na 4 uur de volgende laag aanbrengen.
Glansgraad	Glans met hamerslageffect
Rendement	3 m ² per verpakking
Duurzaamheid	8 jaar
Kleur	Zwart H160, Zilvergrijs, Wit H110, Donkergroen H138, Koper
Houdbaarheid	Tenminste 2 jaar in onaangebroken verpakking
Verpakking	400 ml
Min. gebruikerstemperatuur	10 °C en 25 °C



GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.
- Non-ferrometalen voorbehandelen met Hammerite Hechtprimer. Let op: Walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. stralen of eraf laten roesten.
- Wilt u schilderen over **bestaande verflagen** (minimaal 6 maanden oud), test Hammerite Metaallak dan vooraf op een proefstukje. Als na 1 uur de verflaag gaaf is en geen defecten vertoont (zoals rimpelen van de verf) kan Hammerite Metaallak worden gebruikt. Anders eerst de oude verflaag verwijderen door schuren of afbijtmiddel.

Stap 2: Verwerking spuitbus

- Omgeving goed afdekken i.v.m. spuitnevel.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking en droging.
- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorspuiten met een laag Metaallak of voorbehandelen met een laag Hammerite NR. 1 Anti-Roest Grondverf, hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen.
- Daarna voor optimale bescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (= 100 micron). Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen spuitbus niet stilhouden op 1 plek.
- Een volgende laag na minimaal 15 minuten (nat in nat), en anders pas na 4 uur de volgende laag aanbrengen.

Stap 3: Schoonmaken en opbergen

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Lege verpakkingen en verfstresten afvoeren als chemisch afval.