



## Productinformatie

# METAALLAK HOOGLANS

Hammerite metaallak is een decoratieve roestwerende metaallak. Stopt het roestproces en biedt een duurzame bescherming.

- Direct over roest
- Toepasbaar op alle soorten metaal
- Stopt het roestproces
- Geeft een duurzame bescherming



## TOEPASSING

Ondergrond	Roestige en kaal metalen ondergronden. Geschilderde metalen ondergronden, harde kunststoffen, kaal en geschilderd hout
Toepassing	Binnen en buiten

## PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	Na 10 min bij 20°C.
Overschilderbaar	Na 15 min bij 20°C.
Glansgraad	Hoogglans
Rendement	3m <sup>2</sup> per verpakking
Duurzaamheid	Tot 8 jaar
Kleur	Zwart S060, Standgroen S038, Creme S012, Zilvergrijs S015, Standblauw S028, Wit 010,
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in ongeopende verpakking.
Verpakking	400 ml
Min. gebruikerstemperatuur	10°C, spuitbus 2 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren



# GEBRUIKSAANWIJZING

## Stap 1: Voorbereiding

### IJzer en staal

- Roestige ondergronden schuren met grof schuurpapier. Dan schoonmaken met Hammerite metaalontvetter. De ondergrond moet droog zijn, en vrij van loszittende roest, verontreiniging, vet en zand.
- Kaal metaal schoonmaken met Hammerite Kwastenreiniger & Verdunner. Eventuele walshuid van nieuw staal verwijderen d.m.v. stralen of intensief grof schuren.
- Geschilderde ondergronden schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter en mat schuren om hechting te krijgen met de nieuwe laag. Maak een proefvlak om te testen of de nieuwe laag Hammerite Hoogglans de bestaande verflaag aantast. Dit is binnen een uur zichtbaar. Bij aantasting (binnen een uur zichtbaar) dient de bestaande/oude verflaag verwijderd worden.

### Non-ferro metalen

- Op kaal gegalvaniseerd/verzinkt metaal/aluminium/non-ferro metalen, eerst voorzien van een laag Hammerite Hechtprimer.

### Kunststof

- Harde kunststoffen (géén op PE en PP!) behandelen met een laag Flexa Universele Grondverf.

### Hout

- Kaal hout eerst voorzien een laag Flexa Grondverf Sneldrogend.
- Geschilderde intacte lagen op hout, schoonmaken schuren en schoonmaken.

## Stap 2: Verwerking spuitbus

- Omgeving ruim afdekken (minimaal 2 meter rondom object) i.v.m. spuitnevel.
- Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht ivm eventuele nevel) tijdens verwerking en droging.
- Spuitbus voor gebruik 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Voor gebruik goed schudden, minimaal 3 minuten vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
- Zwaar ingepitte roestplekken, scherpe hoeken en kaal metaal voorspuiten met een laag Hammerite Metaallak of voorbehandelen met een laag Hammerite NR. 1 Anti-Roest Grondverf, hierdoor wordt een nog duurzamere roestbescherming verkregen.
- Daarna voor optimale bescherming minimaal 3 lagen aanbrengen (= 100 micron). Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen. Spuitafstand ca. 30 cm. Om zakkers te voorkomen spuitbus niet stilhouden op één plek.

- Een volgende laag na minimaal 15 minuten, maar binnen 8 uur aanbrengen op de vorige laag. Na 8 uur mag er, gedurende twee weken, geen nieuwe laag worden aangebracht.

### **Stap 3: Schoonmaken en opbergen**

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.